

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

1 - DESCRIPTION

- Ultra slim concentrator (9 mm)
- Automatic ionic function
- Ceramic air outlet grid
- Cool air button
- «RESPECT» button
- Temperature switch (positions 1-2-3)
- Air speed switch (positions 1-2)
- Removable rear housing
- Hanging loop
- Turbo-charge button

2 - SAFETY

For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...). The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:

- your appliance has fallen, it does not work correctly,
- the appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of over-heating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically; contact the After-Sales Service.
- the appliance must be unplugged:
 - before cleaning and maintenance procedures,
 - if it is not working correctly,
 - as soon as you have finished using it,
 - if you leave the room, even momentarily,
 - do not use if the cord is damaged,
 - do not immerse it in water or running water, even for cleaning purposes,
 - do not hold with damp hands,
 - do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle,
 - do not unplug by pulling on the cord, rather pull up by the plug,
 - do not use an electrical extension lead,
 - do not clean with abrasive or corrosive products,
 - do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE :

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3 - USE

«IONIC-CERAMIC» System (1): your hair dryer will automatically disperse negative ions which reduce static electricity, add shine to your hair and make your hair easier to manage. This effect is reinforced by the gentle radiant heat emitted by the ceramic coating.

SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (2-3-4):

- «RESPECT» SETTING (5)
 - Turn on the appliance.
 - Turn on the RESPECT function by pressing the RESPECT switch.
 - The screen on your hair-dryer will light up and the word RESPECT will appear. You are now in automatic mode. A steady temperature of 65°C and an air flow of 15m³/sec protects your hair and dries it efficiently.*
 - The temperature and speed controls have no effect in RESPECT mode.

*Test conducted by external laboratory compared with conventional drying at maximum setting (France, April 2016).

4 - ACCESSORIES (DEPENDING ON MODEL)

- Concentrator: (6-7)
- «Classic Volume» diffuser (8-9)
- «Moving Massager» diffuser (10-11)

5 - CLEANING

Warning: always unplug the appliance before cleaning it. Your hair dryer requires very little maintenance. You can clean it, as well as the accessories, with a slightly damp cloth to remove any hair or impurities that may be clinging to the rear grid.

Removable rear housing (12).

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

RU

Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности

1 - ОПИСАНИЕ

- Насадка концентратор (9 мм)
- Керамическая решетка на выходе воздуха
- Автоматическая функция ионизации
- Кнопка подачи холодного воздуха
- Кнопка функции «RESPECT»
- Переключатель режимов температуры воздуха (положения 1-2-3)
- Переключатель режимов скорости подачи воздуха (положения 1-2)
- Съемная решетка
- Кольцо для подвески фена
- Кнопка turbo

2 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).

Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.

Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.

Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.

ВНИМАНИЕ: не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.

При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в полномочном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбое в работе прибора. Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в Специализированный сервисный центр.

Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.

Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден. Запрещается погружать прибор в воду, даже если того, чтобы его вымыть. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не прикасайтесь к корпусу прибора, так он нагревается, держите прибор за ручку. Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку. Запрещается использовать электрический удлинитель. Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества. Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

Гарантия: Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

3 - ПОРЯДОК РАБОТЫ Система «IONIC-CERAMIC» (1) ваш фен автоматически выделяет негативно заряженные ионы, уменьшающие заряд статического электричества. Ваши волосы обдуваются свежим и легким расчесываются. Действие усиливается мягким тепловым излучением, исходящим от керамического покрытия.

НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ (2-3-4) ПОЛОЖЕНИЕ « RESPECT » (5) - Включите устройство. - Активируйте функцию RESPECT с помощью кнопки RESPECT. - Экран фена загорится и в окошке появится слово RESPECT. Сейчас устройство находится в автоматическом режиме. Температура 65°C рассчитана для защиты ваших волос, а высокая скорость потока воздуха 15 м/с - для эффективной сушки. - Переключатели температуры и скорости не работают.

*Испытания, проведенные в независимой лаборатории в сравнении с классической сушкой в максимальной мощности (Франция, апрель 2016 года).

4 - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ) Концентратор (6-7) Диффузор «Классический объем» (8-9) Диффузор «Moving Massager» (10-11)

5 - УХОД Внимание: прежде чем приступить к чистке фена, всегда выключайте его из сети. Ваш фен не требует большого ухода. Для удаления волос или частиц грязи, возможно, оставшихся на задней решетке фена, вы можете почистить фен и его принадлежности слегка влажной тканью. - Съемная решетка (12)

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.com

UK Перед тем как воспользоваться приладом, уважно прочитайте інструкцію з використання і поради з техніки безпеки.

2 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).

Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.

Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30 мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.

Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.

ВНИМАНИЕ: не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.

При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в полномочном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбое в работе прибора. Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в Специализированный сервисный центр.

Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.

Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден. Запрещается погружать прибор в воду, даже если того, чтобы его вымыть. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не прикасайтесь к корпусу прибора, так он нагревается, держите прибор за ручку. Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку. Запрещается использовать электрический удлинитель. Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества. Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

Гарантия: Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

3 - ПОРЯДОК РАБОТЫ Система «IONIC-CERAMIC» (1) ваш фен автоматически выделяет негативно заряженные ионы, уменьшающие заряд статического электричества. Ваши волосы обдуваются свежим и легким расчесываются. Действие усиливается мягким тепловым излучением, исходящим от керамического покрытия.

НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ (2-3-4) ПОЛОЖЕНИЕ « RESPECT » (5) - Включите устройство. - Активируйте функцию RESPECT с помощью кнопки RESPECT. - Экран фена загорится и в окошке появится слово RESPECT. Сейчас устройство находится в автоматическом режиме. Температура 65°C рассчитана для защиты ваших волос, а высокая скорость потока воздуха 15 м/с - для эффективной сушки. - Переключатели температуры и скорости не работают.

*Испытания, проведенные в независимой лаборатории в сравнении с классической сушкой в максимальной мощности (Франция, апрель 2016 года).

4 - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ) Концентратор (6-7) Диффузор «Классический объем» (8-9) Диффузор «Moving Massager» (10-11)

5 - УХОД Внимание: прежде чем приступить к чистке фена, всегда выключайте его из сети. Ваш фен не требует большого ухода. Для удаления волос или частиц грязи, возможно, оставшихся на задней решетке фена, вы можете почистить фен и его принадлежности слегка влажной тканью. - Съемная решетка (12)

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.com

UK Перед тем как воспользоваться приладом, уважно прочитайте інструкцію з використання і поради з техніки безпеки.

2 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).

Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.

Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30 мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.

Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.

ВНИМАНИЕ: не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.

При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в полномочном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбое в работе прибора. Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в Специализированный сервисный центр.

Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.

Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден. Запрещается погружать прибор в воду, даже если того, чтобы его вымыть. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не прикасайтесь к корпусу прибора, так он нагревается, держите прибор за ручку. Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку. Запрещается использовать электрический удлинитель. Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества. Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

Гарантия: Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

3 - ПОРЯДОК РАБОТЫ Система «IONIC-CERAMIC» (1) ваш фен автоматически выделяет негативно заряженные ионы, уменьшающие заряд статического электричества. Ваши волосы обдуваются свежим и легким расчесываются. Действие усиливается мягким тепловым излучением, исходящим от керамического покрытия.

НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ (2-3-4) ПОЛОЖЕНИЕ « RESPECT » (5) - Включите устройство. - Активируйте функцию RESPECT с помощью кнопки RESPECT. - Экран фена загорится и в окошке появится слово RESPECT. Сейчас устройство находится в автоматическом режиме. Температура 65°C рассчитана для защиты ваших волос, а высокая скорость потока воздуха 15 м/с - для эффективной сушки. - Переключатели температуры и скорости не работают.

*Испытания, проведенные в независимой лаборатории в сравнении с классической сушкой в максимальной мощности (Франция, апрель 2016 года).

4 - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ) Концентратор (6-7) Диффузор «Классический объем» (8-9) Диффузор «Moving Massager» (10-11)

5 - УХОД Внимание: прежде чем приступить к чистке фена, всегда выключайте его из сети. Ваш фен не требует большого ухода. Для удаления волос или частиц грязи, возможно, оставшихся на задней решетке фена, вы можете почистить фен и его принадлежности слегка влажной тканью. - Съемная решетка (12)

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.com

UK Перед тем как воспользоваться приладом, уважно прочитайте інструкцію з використання і поради з техніки безпеки.

2 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).

Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.

Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30 мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.

Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.

ВНИМАНИЕ: не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.

При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в полномочном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбое в работе прибора. Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в Специализированный сервисный центр.

Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.

Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден. Запрещается погружать прибор в воду, даже если того, чтобы его вымыть. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не прикасайтесь к корпусу прибора, так он нагревается, держите прибор за ручку. Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку. Запрещается использовать электрический удлинитель. Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества. Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

Гарантия: Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

3 - ПОРЯДОК РАБОТЫ Система «IONIC-CERAMIC» (1) ваш фен автоматически выделяет негативно заряженные ионы, уменьшающие заряд статического электричества. Ваши волосы обдуваются свежим и легким расчесываются. Действие усиливается мягким тепловым излучением, исходящим от керамического покрытия.

НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ (2-3-4) ПОЛОЖЕНИЕ « RESPECT » (5) - Включите устройство. - Активируйте функцию RESPECT с помощью кнопки RESPECT. - Экран фена загорится и в окошке появится слово RESPECT. Сейчас устройство находится в автоматическом режиме. Температура 65°C рассчитана для защиты ваших волос, а высокая скорость потока воздуха 15 м/с - для эффективной сушки. - Переключатели температуры и скорости не работают.

*Испытания, проведенные в независимой лаборатории в сравнении с классической сушкой в максимальной мощности (Франция, апрель 2016 года).

4 - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ) Концентратор (6-7) Диффузор «Классический объем» (8-9) Диффузор «Moving Massager» (10-11)

5 - УХОД Внимание: прежде чем приступить к чистке фена, всегда выключайте его из сети. Ваш фен не требует большого ухода. Для удаления волос или частиц грязи, возможно, оставшихся на задней решетке фена, вы можете почистить фен и его принадлежности слегка влажной тканью. - Съемная решетка (12)

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.com

UK Перед тем как воспользоваться приладом, уважно прочитайте інструкцію з використання і поради з техніки безпеки.

2 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).

Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.

Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30 мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.

Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.

ВНИМАНИЕ: не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.

При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в полномочном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбое в работе прибора. Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в Специализированный сервисный центр.

Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.

Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден. Запрещается погружать прибор в воду, даже если того, чтобы его вымыть. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не прикасайтесь к корпусу прибора, так он нагревается, держите прибор за ручку. Чтобы отключить прибор от сети,

